AN1606 应用笔记

# UM321xF IAP 应用笔记

版本: V1.0



广芯微电子(广州)股份有限公司

http://www.unicmicro.com/

## 条款协议

本文档的所有部分,其著作产权归广芯微电子(广州)股份有限公司(以下简称广芯微电子) 所有,未经广芯微电子授权许可,任何个人及组织不得复制、转载、仿制本文档的全部或部分组件。 本文档没有任何形式的担保、立场表达或其他暗示,若有任何因本文档或其中提及的产品所有资讯 所引起的直接或间接损失,广芯微电子及所属员工恕不为其担保任何责任。除此以外,本文档所提 到的产品规格及资讯仅供参考,内容亦会随时更新,恕不另行通知。

- 本文档中所记载的关于电路、软件和其他相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用实例。
   用户如在设备设计中应用本文档中的电路、软件和相关信息,请自行负责。对于用户或第三方
   因使用上述电路、软件或信息而遭受的任何损失,广芯微电子不承担任何责任。
- 在准备本文档所记载的信息的过程中,广芯微电子已尽量做到合理注意,但是,广芯微电子并 不保证这些信息都是准确无误的。用户因本文档中所记载的信息的错误或遗漏而遭受的任何损 失,广芯微电子不承担任何责任。
- 对于因使用本文档中的广芯微电子产品或技术信息而造成的侵权行为或因此而侵犯第三方的专利、版权或其他知识产权的行为,广芯微电子不承担任何责任。本文档所记载的内容不应视为 对广芯微电子或其他人所有的专利、版权或其他知识产权作出任何明示、默示或其它方式的许可及授权。
- 使用本文档中记载的广芯微电子产品时,应在广芯微电子指定的范围内,特别是在最大额定 值、电源工作电压范围、热辐射特性、安装条件以及其他产品特性的范围内使用。对于在上述 指定范围之外使用广芯微电子产品而产生的故障或损失,广芯微电子不承担任何责任。
- 5. 虽然广芯微电子一直致力于提高广芯微电子产品的质量和可靠性,但是,半导体产品有其自身的具体特性,如一定的故障发生率以及在某些使用条件下会发生故障等。此外,广芯微电子产品均未进行防辐射设计。所以请采取安全保护措施,以避免当广芯微电子产品在发生故障而造成火灾时导致人身事故、伤害或损害的事故。例如进行软硬件安全设计(包括但不限于冗余设计、防火控制以及故障预防等)、适当的老化处理或其他适当的措施等。

#### 目录

## 目录

1	摘要	. 1
2	功能介绍	. 1
3	<ul> <li>实现方案</li></ul>	. 1 . 1 . 2 . 2 . 4
	3.3.1       设置 APP 工程的起始地址	. 4
	<ul> <li>3.4 IAP 使用流程</li> <li>3.4.1 IAP 程序下载</li> <li>3.4.1.1 使用 JFlash 将 IAP 程序与用户 APP 进行合并</li> <li>3.4.1.2 使用 UNIC_BootTool_V4.0 下载合并文件</li> <li>3.4.2 使用 UNIC IAPTool V2.0 升级用户程序</li> </ul>	. 6 . 6 . 9 11
4 5	注意事项	12 14

## 1 摘要

本篇应用笔记主要介绍 UM321xF 的 IAP 应用及注意事项说明。

注意:

本应用笔记为 UM321xF 的应用补充材料,不能代替用户手册,具体功能及寄存器的操作等相关事项请以用户手册为准。

## 2 功能介绍

IAP(In Application Programming),指用户 APP 程序在运行过程时能打断当前操作从而对用户 Flash 区域进行烧写,目的是为了用户可以方便地通过预留的通信接口,对用户产品中的固件程序进 行更新升级。

## 3 实现方案

## 3.1 存储区域

本芯片可重映射中断向量地址,这里用户 APP 程序存放在用户 IAP 程序之后。本例子以 64K flash 为例, IAP 程序存放区域为 0-0x1FFF, 用户 APP 程序存放区域为 0x2000-0x10000, 0x FE00 地址后用于存储升级标志位信息。如图 3-1 所示。

注:

- 1. IAP 程序空间大小用户根据 IAP 程序大小自己决定。
- 2. 用户 APP 程序最大尺寸大小 = (64KB 用户 IAP 程序大小 512byte)。
- 存放标志位区域 512byte 可以省略,省略后用户 APP 程序最大尺寸大小 = 64KB 用户 IAP 程序大小。



## 3.2 IAP 程序设置

本 IAP 例程中使用 UART2 和上位机进行通信更新程序。使用时需要初始化 UART2, 波特率由 用户根据实际情况进行设置,本例程波特率统一设置为 115200。接下来简单介绍一下 IAP 程序的使 用方法。

### 3.2.1 设置 IAP 工程的起始地址

IAP 程序存放在用户 APP 程序之前,需设置 IAP 工程起始地址。

#### MDK 中用户 APP 工程设置

在 IAP 程序中点击 "keil > Options for Target 'UM321xF'",将起始地址改成 0x0, Size 值为 整个 IAP 工程的大小 0x2000(0x0000-0x2000)。编译后 IAP 工程的起始地址就从 0x0 开始。如下图 所示:

Options for Target 'UN	/321xF'						×
evice Target Output 1	Listing   User	C/C++   A	sm ]]	Linker   I	Debug   Util	ities	
ARM ARMCMOP							
	Xtal (MHz): 12	.0	Code C	ieneration Compiler:	Use default	compiler versi	on 5 🔻
Operating system: None							
System Viewer File:							
ARMCMOP.svd 🔽 Use MicroLIB 🗖 Big Endian							
Use Custom File							
Read/Only Memory Areas	Read/	Write Mem	nory Areas —				
default off-chip Start	Size	Startup	default	off-chip	Start	Size	NoInit
ROM1:		0		RAM1:			
ROM2:		0		RAM2:			
ROM3:		0		RAM3:			
on-chip		_		on-chip			_
IROM1: 0x0	0×2000	œ		IRAM1:	0x20000000	0×4000	
IROM2:		0		IRAM2:			
	ΟΚ	Cano	el l	Def			Holp

图 3-2: MDK 中用户 APP 工程设置

- IAR 中关于 IAP 工程的配置
  - 1. IAR 中, 点击 "Options for node 'UM321xF' > Linker > Edit....",如下图所示:

General Options						Factory	Settings
General Options Static Analysis Runtime Checking C/C++ Compiler Assembler Output Converter Custom Build Build Actions Linker 2 Pebugger Simulator CADI CMSIS DAP GDB Server I-jet J-Link/J-Trace TI Stellaris Nu-Link PE micro ST-LINK Third-Party Driver TI MSP-FET TI XDS	#define Config Linker \$F Configur	Diag Library configure erride de PROJ_DIF Edit ation file	nostics Input ation file fault \$\$\\\\. e symbol	Checksum Optimizations	Encodings Advanced	Extra C Output	)ptions List

图 3-3: IAR 中关于 IAP 工程的配置 1

 在 "Vector Table" 页签, 起始值设为 0x00000000, 在 "Memory Regions" 页签, "ROM" 的值设为: 0x0000000~0x0000FFFF, 如下图所示:

Linker configuration file editor	×	Linker configuration file editor	×
Vector Table Memory Regions Stack/Heap Sizes		Vector Table     Memory Regions     Stack/Heap Sizes       Start:     End: 0x00000000       ROM     0x00000000       RAM     0x20000000	
Save		Sav	<u> </u>

图 3-4: IAR 中关于 IAP 工程的配置 2

### 3.3 用户 APP 程序设置

### 3.3.1 设置 APP 工程的起始地址

用户 APP 程序存放在用户 IAP 程序之后,需设置用户 APP 工程起始地址。

#### ● MDK 中用户 APP 工程设置

在用户 APP 程序中点击 "keil > Options for Target 'UM321xF'",将起始地址改成 0x2000, Size 值为整个用户 APP 工程的大小 0xE000(0x2000-0xFFFF)。编译后用户 APP 工程的起始地址 就从 0x2000 开始。如下图所示:

	evice	Tanger	Output   Lis	ting   User	C/C++  A	.sm  ]	Linker   3	Debug   Util	ities	
A	ARM ARI	MCM0P				Carla				
				Xtal (MHz): 1	2.0	ARM	Compiler:	Use default	compiler version	on 5 _
0	Operating	g system:	None		-					
1	System V	/iewer File:				U 🗆	se Cross-N	Aodule Optimiza	tion	
	ARMCM	IOP.svd				🔽 U	se MicroL	в Г	Big Endian	
	Use	Custom Fil	e							
	-Read/	Only Memo	ory Areas —			-Read/	Write Men	nory Areas		
	default	off-chip	Start	Size	Startup	default	off-chip	Start	Size	Nolni
		ROM1:					RAM1:			
		ROM2:					RAM2:			
		ROM3:		í –			RAM3:	, 	1	- E
_		on ohip	,	)			on-chip	,	1	
I	~	IROM1:	0x2000	0×E000	•		IRAM1:	0x20000000	0×4000	
Ч		IROM2:	<b></b>	-			IRAM2:			
			,	,				,	1	

图 3-5: MDK 工程配置

#### ● IAR 中工程配置

1. IAR 中, 点击 "Options for node 'UM321xF' > Linker > Edit....",如下图所示:

egory: neral Options	1					Factory	Settings	
ntime Checking /C++ Compiler	#define	Diag	nostics	Checksum	Encodings	Extra C	Options	
ssembler	Config	Library	Input	Optimizations	Advanced	Output	List	
utput Converter ustom Build	Linker	configur	ation file					
ild Actions		ل مار م	£					
ker bugger		/erride de	erault					
Simulator	AP Edit  Edit							
ADI								
GDB Server								
-jet				1.0.12	P			
-Link/J-Trace T Stellaris	Configu	iration file	e symbol	definitions: (one	per line)			
lu-Link							^	
E micro								
hird-Party Driver								
I MSP-FET								
I XDS								
							$\sim$	

图 3-6: IAR 工程配置 1

3. 在 "Vector Table"页签, 起始值设为 0x00002000, 在 "Memory Regions"页签, "ROM" 的值设为: 0x00002000~0x0000FFFF, 如下图所示:

Linker configuration file editor	×	Linker configuration file editor				×
Vector Table Memory Regions Stack/Heap Sizes		Vector Table ROM RAM	Memory Regions         Stack/Heap Sizes           Start:         End: 0x00002000           0x20000000         0x20003FFF			
Sa	ve				9	Save 🚚

图 3-7: IAR 工程配置 2

### 3.3.2 用户 APP 程序移植 IAP 相关函数

用户 APP 程序中需要添加用于解析升级指令的函数。

本例程使用 UART2 的回调函数接收串口指令,收到升级协议握手包后,在 0xFE00 地址处写

## 入 0xAB 标志位,然后复位。

(recv_cnt>=6								
if((recv_d	lata[0] == 0xCC)	<b>&amp;&amp; (</b> recv_data[1] == 0	x1) &&(recv_	data[3]	== 0x5a)&&	(recv_data[4]	== 0x69) &&	(recv_data[re
printf eflash eflash	S("enter ipa mod _erase_page(IAP_ _write_byte(IAP_	<pre>&gt;\n\r"); FLAG_START_ADDR); FLAG_START_ADDR,0xAB)</pre>	~		写入升级标志		~ 收到	升级包
NVIC_S	ystemReset()	< 复位		//复位				



## 3.4 IAP 使用流程

可使用打包的方式下载 IAP。将 IAP 程序与用户 APP 程序打包成一个 Bin 文件,通过 boot 工具下载一次即可。相对于分开下载,可节省一次下载用户 APP 程序的步骤。后续可根据用户需要,自行通过 IAP 更新程序。IAP 程序只需进行一次下载,后续可直接通过 UNIC\_IAPTool\_V2.0.exe 进行升级。

### 3.4.1 IAP 程序下载

### 3.4.1.1 使用 JFlash 将 IAP 程序与用户 APP 进行合并

- 1. 在 IAP SDK 中打开"JLink\_Windows\_V620f.exe",执行安装程序。
- 2. 打开"J-Flash"。
- 3. 打开后关闭提示框。

THE SEGGER J-Hash VO.201		- 0
File Edit View Target Op	ions Window Help	
	Welcome to J-Flash	
	Please select one of the following start options:	
	Upen recent project: Other	
	C Create a new project.	
	Do not show this message again. Start J-Flash	
LOG		- 0
Application log started - T-Flash V6 20f (T-Flash com	niled Oct 13 2017 17:19:04)	
- JLinkARM. dll V6.20f (DLL c	spiled Oct 13 2017 17:18:41)	
¢		

4. 点击左上角"File > Open data file"。

	Hat	SEGGER J-Flash V6.20f -	[new project *]			
	Fil	le Edit View Target (	Options Window He	elp		
	L	Open data file	C	trl+O		
		Merge data file Save data file	c	Yrl+S		
		Save data file as				
		New project				
		Open project				
		Save project				
		Save project as				
		Close project				
		Save Flasher config file.				
		Download config & data	a file to Flasher			
		Download serial numbe	r file to Flasher			
		Export setup file				
		Recent Files		, // SEGG	ier	
		Recent Projects		>		
		Exit	۵	lt+F4		
	H Aj	pplication log started				
	:	- J-Flash V6.20f (J-Flash - TLinkARM. dll V6.20f (DLL	compiled Oct 13 2017 1 compiled Oct 13 2017	7:19:04) 17:18:41)		
5.	选择用户 APP 程	⊋序"IAP.bin"。				
	le adcian	.bin		2023/0728 14:43	Adobe Acrobat	15 KF
				2022/6/28 1/08	Adobe Acrobat	5 1/5
				2023/0/20 14:00		5 142
6	占击"OK"即可。					
0.						
		oject - new p	C:\Users\shengyu.huang\[	Desktop\IAP SDK 9600\32K\UM800Y IAP.hex		
		e Value connection USB [Device 0]	Address: 0x0	x1 x2 x4		
		st interface SWD VD speed 4000 kHz	Address         0         1         2         3           0000         02         58         25	4 5 6 7 8 9 A B C D E	F ASCII	
		speed 4000 kHz	0010 02	5A A9	Z	
		n Little k core ID No	0040			
		memory Auto detection	0060			
		address 0x0 nization 16 bits x 1 chip	0080	×		
			00A0 00B0			
			00C0 Start address 0 00D0	Cancel		
			00E0 00F0			
			0100			
		DG				
4		ration log started Plash V6.20f (J-Flash compiled Od inkANM dll V6.20f (DLL compiled O	ot 13 2017 17:19:04) Det 13 2017 17:18:41)			
		ing new project v project created successfully ing data file [C:\Users\shengyu.hn ts file onend successfully (308)	nang\Desktop\IAP_SDK_9600\32K\UB 7 butes - 3 renges - CRC of date =	800Y_IAP.hex] :0x4625DC33. CBC of file = 0x1908BC20)		
7	占土物供力上分	"Eile > Morgo de	stafila "	CARCESSESS, CHE OF FILE CAROUNDED,		
7.	<b>点面扒什在工用</b>	File > Merge da				
	2	SEGGER J-Flash V6.20f - [new p	project *]			
	File	Edit View Target Option Open data file	trl+O			
		Merge data file		gyu.huang\Desktop\IAP_OK_9600\32K	\UM800Y_IAP.hex	
		Save data file	Ctrl+S	1 2 3 4 5 6 7 8 9	ABCDEFF	
		New project		58 25		
		Open project		02 5A A9		
		Save project				
		Save project as Close project				
		Save Flasher config file				
		Save Flasher data file				
		D	- Plankan		-	

8. 选择用户工程中的"adc.bin",选完之后往弹出框中填入 2000,表示此文件内容放入 0x2000 的

起始地址。	填后选择"C	DK"即可。				
	名称		修改	如期	~ ~ 类型	大小
	ΔDD		202	3/6/28 13:56	文件主	
	IAP		202	3/6/28 13:56	文件夹	
	剧 adc.bin		202	3/6/28 14:08	Adobe Acrol	bat
	🕭 adc_iap.b	oin	202	3/6/28 14:43	Adobe Acrol	oat 1
	🔊 IAP.bin		202	3/6/28 14:08	Adobe Acrol	pat
	<b>•</b> • •	111	202	0.75700 4.4.00	AII A I	
		Enter start add	dress		×	
		Start address	2000		ОК	
					Cancel	
9. 弹出提示框	Ξ,点击"是"]	即可。				
	J-I	Flash V6.20f			· · · · · ·	
		Address range Second data	ges of selected da a file will overwrite	ta files overlap. overlap region	s of first one.	
		Shall data fil	les be merged?			
				<b>R</b> aa   [	Tan	
				是(Y)	音(N)	
10. 点击软件方	<sub>E</sub> 上角"File >	Save data file	as"将打包纳	好的程序进	行保存。	_
	1	SEGGER J-Flash	n V6.20t - [new	project *J		
	F	ile Edit View	Target Optio	ns Window	Help	_
		Open data file	·		Ctrl+O	yı
		Merge data fil	le		F	
		Save data file			Ctrl+S	
		Save data file	as			<u>1</u> 96
		New project			e	)I
		Open project.			F	/H
		Save project			H	jų Art
		Save project a	IS		F	EF CONTRACTOR
		Close project			F	34

11. 选择 bin 文件格式进行保存。



#### 3.4.1.2 使用 UNIC\_BootTool\_V4.0 下载合并文件

1. 打开 SDK 中的"UNIC\_BootTool\_V4.0"。

•	名称 ^	修改日期	类型
	🔃 UM_BootTool_V4.0.exe	2022/10/27 15:56	应用程序

2. 芯片类型选择 UM321xF,选择 115200 波特率。

UM_BootTool_V4.0			
Port Settings Port Number COM1 #VSer ♀ MCU Type UM321xF ♀ Baud Rate 115200 ♀ DTR Open Close	Status Area Debug Area Please select the valid config		
Auto Download Erase Download			
Verify Run App	V		
File Area			
Data/EEP File     CRC Value:       Progress Area			
www.unicmicro.com			

3. 点击"Code File",选择刚刚合并好的程序。

ſ					
L	Code File	CRC Value: 641B	F:\/_UMI321xtiap\UMI321xt_SUK_IAP\UMI321xF SUK V1.1\Solution\IAP\adc_Iap.blr		
	Data/EEP File	CRC Value:			
	Progress Area				
www.unicmicro.com					

^	名称	修改日期	类型	大小	
	APP	2023/6/28 13:56	文件夹		
	IAP	2023/6/28 13:56	文件夹		
	🚨 adc.bin	2023/6/28 14:08	Adobe Acrobat	7 KB	
	🗐 adc.hex	2023/6/28 13:59	HEX 文件	20 KB	
- 0	🔊 adc_iap.bin	2023/6/28 14:43	Adobe Acrobat	15 KB	
	🔊 IAP.bin	2023/6/28 14:08	Adobe Acrobat	5 KB	
	IAP.hex	2023/6/28 13:25	HEX 文件	12 KB	
	Iptimer_count.bin	2023/6/28 14:08	Adobe Acrobat	5 KB	
	☐ Iptimer_( 类型: Adobe Acrobat Documer 大小: 4.40 KB 修改日期: 2023/6/28 14:08	1023/6/28 14:01	HEX 文件	13 KB	

4. 打开文件后,点击"Open",复位芯片后点击"Auto Download",将程序下载到芯片。

UM_BootTool_V4.0	
Port Settings Port Number COM41 #Serie MCU Type UM321xF Baud Rate 115200 DTR Open Close Function Area Auto Download Erase Download Verify Run App	Status Area       Debug Area         Please select the valid config
File Area Code File CRC Value: 641B Data/EEP File CRC Value: Progress Area	F:\7_UM321xf\iap\321xf_iap\UM321xF SDK V1.1\UM321xF SDK V1.1\UM321xF SDK

## 3.4.2 使用 UNIC\_IAPTool\_V2.0 升级用户程序

#### 1. 打开 SDK 中的上位机"UNIC\_IAPTool\_V2.0"。

im ibailier coaliaiex	2023/0/20 17:01	050 AIT	IS NO
🖷 UM321xF_IAP使用说明_V1.0.docx	2023/6/28 16:42	Microsoft Word	645 KB
💿 kill.bat	2023/6/2 14:34	Windows 批处理	1 KB
📫 hex2bin.exe	2011/10/22 13:56	应用程序	74 KB
🔅 UNIC_IAPTool_V2.0.exe	2023/6/28 11:24	应用程序	3,560 KB

- 2. 选择 MCU UM321xF、串口号以及波特率,然后点击"Open"。
- 点击 "Code File" 打开文件按钮,选择需要更新用户 APP 程序。
   选择文件后,上位机界面会显示文件的 CRC 的值。
- 4. 填入需要擦除的起始地址 0x2000。
- 5. 点击"IAP download"按钮。

下载完成,显示下载完成弹窗。

Port Settings			
Port Number COM/1	Message	Debug	Help
Baud Rate 115200 V MCU Type UM321xF V	Please select the Config completed You can start to d	elcome To IAP Tool valid config ! ! lownload!	······································
Open Close			
App Start: 0x 2000			
IAP_Version :	<b>_</b>		
IAP download	<		×
□包序			Clear Text
File Area Code File F:\7_UM321xf\ia; File CRC:0x B245	p\321xf_iap\UM321x	F SDK V1.1\UM32	21xF SDK V1.1\UM3
Progress Area			

## 4 注意事项

- 本 IAP 例程中使用到 UART2 和上位机进行通信更新程序,因此不建议用户使用 UART2 用作 其他功能,否则可能使上位机更新程序时出现错误。
- 用户可根据实际情况配置相应的波特率, IAP 程序波特率需和上位机一致。
- 用户 APP 程序中必须初始化 IAP 通信接口,并添加用于检查更新的函数,否则无法进行下一次

更新升级。

- 若在烧写完成前出现掉电等情况,则后续无法再跳转到 IAP 程序,一定要保证烧写流程是连续的,且复位运行用户程序前要保证烧写完全正确。
- 本上位机下载的文件需要是 bin 文件,可通过 hex2bin.exe 软件将 hex 文件转换成 bin 文件。
- 使用上位机下载前确保目标设备存在 IAP 的程序, 否则下载升级会失败。
- 下载过程中如果出现异常会弹出相应的提示,最后会提示下载失败。

# 5 版本修订

版本	日期	描述
V1.0	2023.06.28	初始版